



# Pflege und Wartung von Fahrzeug-Antriebsbatterien


## Täglich



1. Batterie laden und auf einwandfreien Abzug der Ladegase achten




2. Nach der Ladung Elektrolytstand kontrollieren (Elektrolytfüllstand-sensor AQUAcontrol empfohlen)




3. Kontrolle der Verbinder, Steckverbindungen und Anschlusskabel auf Beschädigungen


## Wöchentlich



1. Batterie über das Wochenende oder bei längerem Stillstand zur automatischen Ausgleichsladung an das Ladegerät anschließen




2. Nach der Ladung gereinigtes Wasser nachfüllen (Wassernachfüllsystem empfohlen) – optimaler Nachfüllzeitpunkt bei Einschichtbetrieb: Mittwoch morgen



Achtung: Beim Befüllen der Batterie mit einem Fallwasserbehälter muss die Mindesthöhe des Behälters 3 über der Batterieoberkante betragen


## Monatlich




1. Funktion des Ladegeräts überprüfen



2. Nach der Ladung Elektrolytdichte messen




3. Nach der Ladung Temperatur messen



4. Batterie säubern und auf Schäden prüfen

## Halbjährlich




Prüfung der ortsveränderlichen Ladegeräte nach DGUV V3

## Jährlich



Prüfung nach den vorgegebenen Normen und den Gebrauchsanweisungen der Hersteller

## Alle 4 Jahre



Prüfung der ortsfesten Ladegeräte nach DGUV V3

## SicherheitsHinweise



# BADEN Batterie

Industrie-Batterien in Baden GmbH  
Falkensteiner Straße 5 · 79189 Bad Krozingen  
Telefon 07633 2062 · Fax 07633-16509  
www.badenbatterie.de · info@badenbatterie.de